

ТЕХ. ХАРАКТЕРИСТИКИ

По вопросам продаж и поддержки обращайтесь:

Алматы (7273)495-231
Ангарск (3955)60-70-56
Архангельск (8182)63-90-72
Астрахань (8512)99-46-04
Барнаул (3852)73-04-60
Белгород (4722)40-23-64
Благовещенск (4162)22-76-07
Брянск (4832)59-03-52
Владивосток (423)249-28-31
Владикавказ (8672)28-90-48
Владимир (4922)49-43-18
Волгоград (844)278-03-48
Вологда (8172)26-4159
Воронеж (473)204-51-73
Екатеринбург (343)384-55-89
Иваново (4932)77-34-06
Ижевск (3412)26-03-58
Иркутск (395)279-98-46
Казань (843)206-01-48

Калининград (4012)72-03-81
Калуга (4842)92-23-67
Кемерово (3842)65-04-62
Киров (8332)68-02-04
Коломна (4966)23-41-49
Кострома (4942)77-07-48
Краснодар (861)203-40-90
Красноярск (391)204-63-61
Курск (4712)77-13-04
Курган (3522)50-90-47
Липецк (4742)52-20-81
Магнитогорск (3519)55-03-13
Москва (495)268-04-70
Мурманск (8152)59-64-93
Набережные Челны (8552)20-53-41
Нижний Новгород (831)429-08-12
Новокузнецк (3843)20-46-81
Ноябрьск (3496)41-32-12
Новосибирск (383)227-86-73

Омск (3812)21-46-40
Орел (4862)44-53-42
Оренбург (3532)37-68-04
Пенза (8412)22-31-16
Петрозаводск (8142)55-98-37
Псков (8112)59-10-37
Пермь (342)205-81-47
Ростов-на-Дону (863)308-18-15
Рязань (4912)46-61-64
Самара (846)206-03-16
Саранск (8342)22-96-24
Санкт-Петербург (812)309-46-40
Саратов (845)249-38-78
Севастополь (8692)22-31-93
Симферополь (3652)67-13-56
Смоленск (4812)29-41-54
Сочи (862)225-72-31
Ставрополь (8652)20-65-13
Сургут (3462)77-98-35

Сыктывкар (8212)25-95-17
Тамбов (4752)50-40-97
Тверь (4822)63-31-35
Тольятти (8482)63-91-07
Томск (3822)98-41-53
Тула (4872)33-79-87
Тюмень (3452)66-21-18
Ульяновск (8422)24-23-59
Улан-Удэ (3012)59-97-51
Уфа (347)229-48-12
Хабаровск (4212)92-98-04
Чебоксары (8352)28-53-07
Челябинск (351)202-03-61
Череповец (8202)49-02-64
Чита (3022)38-34-83
Якутск (4112)23-90-97
Ярославль (4852)69-52-93

Россия +7(495)268-04-70


Казахстан +7(7172)727-132

Киргизия +996(312)96-26-47

OPTIONAL



1 **BOCZNE ŚLIMAKI STOŻKOWE**
Боковые конические вальцы
Konusni spiralni bočni valjci
Странични винтови делители



2 **ROZDRABNIACZ ŁODYG**
Измельчитель
Sečka
Раздробителите на стъбла



3 **WSKAŹNIK**
Индикатор
Pokazivač
Индикатор



4 **ZESTAW DO ZBIORU SŁONECZNIKA**
Набор для уборки подсолнечника
Komplet za suncokret
Комплекът за слънчоглед



5 **SYSTEM POZIOMOWANIA PRZYSTAWKI**
Набор сенсоров уровня земли
Sklop za koriganje terena
Нивомер



6 **"PŁETWA" UGNIATAJĄCA**
Прижимные лапы
Potirači tragova
Лапи за притискане на стъблата

SERIE 960

75 cm	MIN m.	MAX m.	Kg.	Kg. +
4 FILE FISSO 4 rows fixed	3,18	3,18	1200	1360
5 FILE FISSO 5 rows fixed	3,93	3,93	1460	1660
6 FILE FISSO 6 rows fixed	4,68	4,68	1720	1960
6 FILE PIEGHEVOLE 6 rows foldable	3,15	4,53	2130	2370
8 FILE PIEGHEVOLE 8 rows foldable	3,15	5,93	2610	2930
10 FILE PIEGHEVOLE 10 rows foldable	3,9	7,43	3160	3560
12 FILE PIEGHEVOLE 12 rows foldable	4,65	8,93	3820	4300



SERIE 970

75 cm	MIN m.	MAX m.	Kg.	Kg. +
7 FILE FISSO 7 rows fixed	5,46	5,46	2100	2380
8 FILE FISSO 8 rows fixed	6,21	6,21	2380	2700
10 FILE FISSO 10 rows fixed	7,71	7,71	2930	3330
12 FILE FISSO 12 rows fixed	9,21	9,21	3320	3800
7 FILE PIEGHEVOLE 7 rows foldable	3,2	5,46	2470	2750
8 FILE PIEGHEVOLE 8 rows foldable	3,25	6,21	2780	3100
9 FILE PIEGHEVOLE 9 rows foldable	4,02	6,95	3040	3400
10 FILE PIEGHEVOLE 10 rows foldable	4,02	7,71	3410	3810
12 FILE PIEGHEVOLE 12 rows foldable	4,77	9,21	4070	4550

Dane techniczne nie są zobowiązujące i mogą zostać zmodyfikowane przez producenta bez uprzedzenia. Данные носят ориентировочный характер: компания Dominoni Srl оставляет за собой право вносить изменения без предварительного уведомления. Tehnički podaci nisu obvezujući i mogu biti prilagođivani od strane proizvođača bez predhodne najave. Техническите данни нямат задължителен характер и могат да бъдат променени от компанията производител без предупреждение.





Mocne i długotrwałe stalowe czubki do zbioru w ekstremalnie trudnych warunkach.



Делители ряда изготовлены из высококачественной стали гарантируют сбор урожая в особо сложных условиях.



Jaki i dugotrajni čelični poklopci sekcija omogućavaju berbu kukuruza u ekstremno teškim uslovima.



Здрави и издржливи стоманени конуси на адаптера за царевица, позволяват жътва в изключително трудни условия.



PEDESETOGODIŠNJE iskustvo nam je dozvolilo da Vam ponudimo mašinu vrhunskog kvaliteta i funkcionalnosti, izuzetno laganu i prilagodljivu.

NIZAK PROFIL adaptera omogućava ubiranje kukuruza blizu samog tla i dozvoljava savršen rad mašine i u najtežim uslovima rada. VALJCI su sa 5 rebara velikog prečnika (Ø 130 mm) i čeono postavljeni sa mogućnošću podešavanja razmaka između njih. Po celoj dužini rebara su ojačana materijalom visoke otpornosti na trošenje, a isporučivi su i u varijanti sa 4 izmjenjiva noža.

OTKIDAČKE PLOČE se položajno podešavaju električkim ili hidrauličkim putem sa upravljačkog mesta.

ZATEZAČI LANACA su samopodešavajući i samočisteći.

PROMJENJIVO SPAJANJE omogućuje povezivanje kukuruznog hedera na različite tipove i marke silokombajna i kombajna.

OTVARANJE I ZATVARANJE adaptera se može obavljati sa upravljačkog mesta, sa automatskim zabravlivanjem.

PODMAZIVANJE (oprema) lanci su u kućištu kupani u ulju.

KONUSNI SPIRALNI BOČNI VALJCI (1) neizostavna su oprema za ubiranje kukuruza koji je polegao i upleten

SEČKA (2) velikog je prečnika i male potrošnje snage. Postavljena je tik ispod otkidačkih valjka i omogućava potpuno usitnjavanje biljnih ostataka zbog velike brzine okretanja. Jednostavno se isključuje, (svaka za sebe), nezavisno od samog pogonskog uređaja za ubiranje.

POKAZIVAČ (3) razmaka otkidačkih ploča omogućava nam uvid u razmak između ploča.

KOMPLET ZA SUNCOKRET (4) jednostavan i lak za montažu.

SKLOP ZA KOPIRANJE TERENA (5) omogućava automatsko podešavanje visine kukuruznog hedera od tla.

POTIRAČI TRAGOVA (6) se postavljaju radi izbegavanja oštećenja na gumama od oštrih odsečenih stabljika kukuruza.



50–ГОДИШНИЯТ опит ни позволява да Ви предложим изключителна машина работеща добре, лесна за обслужване , здрава и лека. НИСКИЯТ ПРОФИЛ позволява работа много близо до земята, като гарантира перфектно събиране на царевицата дори при трудни условия.

ИЗТЕГЛЯЩИТЕ ВАЛЦИ имат голям диаметър (Ø 130 мм) и могат да се регулират отпред. Те могат да бъдат от пет ребра, направени по–здрави благодарение на употребата на материал устойчив на износване, или от четири взаимозаменяеми ножа. Откъсващите ножове могат да бъдат управлявани електрически или хидравлично от Кабината, улеснявайки откъсването само на кочаните. ПОДАВАЩИТЕ ВЕРИГИ са саморегулиращи и самопочистващи.

Закрепващата рамка на хедера е болтова, което позволява закачането на адаптера на различни видове зърнокомбайни СГЪВАНЕТО И РАЗГЪВАНЕТО на съгваемите адаптери се осъществява от кабината, използвайки заключваща се кука.

СМАЗВАНЕ (по избор) на трансмисионните вериги в маслена баня.

СТРАНИЧНИ ВИНТОВИ ДЕЛИТЕЛИ (по избор) (1) улесняващи прибирането на полегнала и пречупена царевица.

РАЗДРОБИТЕЛИТЕ НА СТЪБЛА (по избор) (2) имат голям диаметър, гарантирайки пълното раздробяване дори при висока скорост на работа с нисък разход на енергия. лесен демонтаж и монтаж независимо от останалите възли на машината.

ИНДИКАТОР (по избор) (3) позволява визуално да се контролира разстоянието между откъсващите ножове.

КОМПЛЕКТЪТ ЗА СЛЪНЧОГЛЕД (по избор) (4) прост и лесен за монтиране.

НИВОМЕР (по избор) (5) позволява автоматично да бъде коригирана височината на жътва при опасност за удар в почвата. Плочички ЗА ПРИТИСКАНЕ НА СТЕБЛАТА (по избор) (6) предотвратяват всякакви наранявания на гумите на зърнокомбайна от отрязаните стебла



PIĘCDZIESIĘCIOLETNIE DOŚWIADCZENIE pozwala nam zaproponować Państwu maszynę wyjątkowo funkcjonalną mocną i lekką. PROFIL MASZYNY POZWALA na pracę bardzo blisko podłoża gwarantując doskonały zbiór kukurydzy w trudnych warunkach. WAŁKI WCIĄGAJĄCE o dużej średnicy (Ø 130 mm) łożyskowane z przodu, z możliwością regulacji rozstawuosi, całkowicie hartowane, wykonane z materiału odpornego na zużycie, mogą być 5 żebrowe lub wyposażone w 4 noże wymienne.

PŁYTY REGULUJĄCE szczeliny robocze mogą być sterowane elektrycznie lub hydraulicznie z kabiny operatora kombajnu.

NAPINACZE ŁAŃCUCHOW zbierających maszyny są samoregulujące i samoczyszczące.

MOCOWANIE WYMIENNE (adaptacja) przystosowane do różnych typów kombajnów zbożowych i siewkarni.

SKŁADANIE I ROZKŁADANIE RAMY bezpośrednio z kabiny operatora z funkcją autoblokady.

SMAROWANIE KAPIELOWE (opcja) łańcuchy napędowe w kąpeli olejowej centralne smarowanie łańcuchow napędowych w standardzie.

BOCZNE ŚLIMAKI STOŻKOWE (1) niezbędne do zbioru leżącej i połamanej kukurydzy.

ROZDRABNIACZ ŁODYG (2) noże obrotowe umieszczone bezpośrednio pod wałkami wciągającymi, dzięki niskiemu ułożeniu pozwalają na równomierną, szybką i czystą pracę z minimalnym zapotrzebowaniem mocy. Rozdrabniacz jest w pełni niezależny od jednostek obrywacza, a koszty eksploatacji są bardzo niskie.

WSKAŹNIK (3) pozwala na łatwe kontrolowanie otwarcia szczeliny roboczej.

ZESTAW DO ZBIORU SŁONECZNIKA (4) proste i łatwe stosowanie.

SYSTEM POZIOMOWANIA PRZYSTAWKI (5) pozwala na automatyczne dostosowanie wysokości przystawki od gleby.

“PŁETWA” UGNIATAJĄCA (6) aby uniknąć uszkodzenia ogumienia.



Благодаря ПЯТИДЕСЯТИЛЕТНЕМУ ОПЫТУ в проектировании и разработке жаток мы предлагаем вам высококачественную, функциональную и надёжную технику для сбора вашего урожая.

НИЗКИЙ ПРОФИЛЬ ЖАТКИ обеспечивает эффективную работу измельчителя независимо от неровности почвы и сложности условий. При этом потери урожая и затраты мощности сведены к минимуму.

ВАЛЬЦЫ большого диаметра (Ø 130 мм), которые закреплены спереди, имеют возможность корректировки угла захвата между ними. Есть два типа вальцов: Вальцы с пятью рёбрами, что делает их износостойкими. Вальцы с четырьмя сменными ножами.

ТАРЕЛКИ ИЗМЕЛЬЧИТЕЛЯ регулируются электрически или гидравлически прямо из кабины оператора.

СТЯЖНЫЕ МУФТЫ затяжных цепей регулируются и очищаются автоматически.

БЛАГОДАРЯ ЛЕГКО ЗАМЕНЯЕМОМУ АДАПТЕРУ, жатки для уборки кукурузы DOMINONI подходят к любым типам комбайнов и даже косилок.

ПРИСОЕДИНЕНИЕ И ОТКЛЮЧЕНИЕ жатки может осуществляться прямо из кабины оператора.

СМАЗЫВАНИЕ ПРИВОДНЫХ ЦЕПЕЙ происходит в герметичной масляной ванне (опционально).

БОКОВЫЕ КОНИЧЕСКИЕ ВАЛЬЦЫ (1) необходимы для уборки полёгшей и покрученной кукурузы.

ИЗМЕЛЬЧИТЕЛЬ (2) стебля кукурузы имеет большой диаметр и высокую мощность, что позволяет работать даже при низких оборотах жатки. Он размещён под затягивающими вальцами и гарантирует полное измельчение, а также качественную и быструю уборку урожая. Измельчитель жатки является полностью автономным агрегатом, который можно легко отключить и подключить обратно даже в полевых условиях.

ИНДИКАТОР (3) позволяет визуально контролировать раскрытие тарелок измельчителя

НАБОР ДЛЯ УБОРКИ ПОДСОЛНЕЧНИКА (4) лёгкий и прост в использовании.

НАБОР СЕНСОРОВ УРОВНЯ ЗЕМЛИ (5) позволяет автоматически корректировать высоту жатки относительно почвы.

ПРИЖИМНЫЕ ЛАПЫ (6) стеблей кукурузы предотвращают излишнюю нагрузку на передние шины во избежание их повреждения.



Polietylenowe czubki (opatentowane) ze specjalnymi przetłoczeniami ułatwiający transport kolb do łańcuchów wciągających jak również zapobiegającymi wysuwaniu się kolb, co wpływa korzystnie na redukcję strat kolb.



Полиэтиленовые делители ряда (запатентовано) снабжены специальными наклонными крыльями, которые разрешают вход продукта, но не позволяют ему выходить, благодаря этому значительно снижаются потери урожая.



Izdržljivi polietilen kljunovi (patentirano) sa specijalnim krilcima pod uglom, dizajniranim tako da dozvoljavaju lak prihvat biljne mase a sprečavaju ispadanje, na taj način se sprečavaju gubitci.



Яки полиетиленови конуси (по избор) (патент на DOMINONI) със специални, наклонени крила насочват царевичните стебла лесно, като предотвратяват падането на кочаните и намаляват загубите

По вопросам продаж и поддержки обращайтесь:

Алматы (7273)495-231
Ангарск (3955)60-70-56
Архангельск (8182)63-90-72
Астрахань (8512)99-46-04
Барнаул (3852)73-04-60
Белгород (4722)40-23-64
Благовещенск (4162)22-76-07
Брянск (4832)59-03-52
Владивосток (423)249-28-31
Владикавказ (8672)28-90-48
Владимир (4922)49-43-18
Волгоград (844)278-03-48
Вологда (8172)26-4159
Воронеж (473)204-51-73
Екатеринбург (343)384-55-89
Иваново (4932)77-34-06
Ижевск (3412)26-03-58
Иркутск (395)279-98-46
Казань (843)206-01-48

Калининград (4012)72-03-81
Калуга (4842)92-23-67
Кемерово (3842)65-04-62
Киров (8332)68-02-04
Коломна (4966)23-41-49
Кострома (4942)77-07-48
Краснодар (861)203-40-90
Красноярск (391)204-63-61
Курск (4712)77-13-04
Курган (3522)50-90-47
Липецк (4742)52-20-81
Магнитогорск (3519)55-03-13
Москва (495)268-04-70
Мурманск (8152)59-64-93
Набережные Челны (8552)20-53-41
Нижний Новгород (831)429-08-12
Новокузнецк (3843)20-46-81
Ноябрьск (3496)41-32-12
Новосибирск (383)227-86-73

Омск (3812)21-46-40
Орел (4862)44-53-42
Оренбург (3532)37-68-04
Пенза (8412)22-31-16
Петрозаводск (8142)55-98-37
Псков (8112)59-10-37
Пермь (342)205-81-47
Ростов-на-Дону (863)308-18-15
Рязань (4912)46-61-64
Самара (846)206-03-16
Саранск (8342)22-96-24
Санкт-Петербург (812)309-46-40
Саратов (845)249-38-78
Севастополь (8692)22-31-93
Симферополь (3652)67-13-56
Смоленск (4812)29-41-54
Сочи (862)225-72-31
Ставрополь (8652)20-65-13
Сургут (3462)77-98-35

Сыктывкар (8212)25-95-17
Тамбов (4752)50-40-97
Тверь (4822)63-31-35
Тольятти (8482)63-91-07
Томск (3822)98-41-53
Тула (4872)33-79-87
Тюмень (3452)66-21-18
Ульяновск (8422)24-23-59
Улан-Удэ (3012)59-97-51
Уфа (347)229-48-12
Хабаровск (4212)92-98-04
Чебоксары (8352)28-53-07
Челябинск (351)202-03-61
Череповец (8202)49-02-64
Чита (3022)38-34-83
Якутск (4112)23-90-97
Ярославль (4852)69-52-93

Россия +7(495)268-04-70

Казахстан +7(7172)727-132

Киргизия +996(312)96-26-47

Адрес: <https://dominoni.nt-rt.ru> || эл.почта: dim@nt-rt.ru